

Инструкция
по технике безопасности для детей и подростков при работе с электроприборами
(электрическими швейными машинами, оверлоками, электровафельницами,
электромясорубками и др.)

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе с электроприборами допускаются подростки, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования электроустановками.
- 1.2. Выполнять только порученную педагогом работу.
- 1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности электрического провода. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к работе до устранения этих нарушений.
- 1.4. Замену деталей, ремонт машины производит педагог.
- 1.5. Устанавливать иглу или шпульный колпачок в швейной машине, оверлоке разрешается в присутствии педагога и только при полной остановке машины (ноги с педалей убрать).
- 1.6. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности.
- 2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их в исправном состоянии.
- 2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть косынку, фартук.
- 2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте.
- 2.5. Включать и выключать электроприборы сухими руками, берясь за корпус вилки.

3. Техника безопасности во время работы

- 3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время.
- 3.2. Все работы по ремонту, замене деталей электроприбора производить только после снятия напряжения (выключения электроприбора из сети).
- 3.3. При работе на машине руки работающего должны находиться на безопасном расстоянии от движущейся рейки и иглы, локти не должны свисать со стола.
- 3.4. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
- 3.5. Во избежание попадания инструментов в работающие части машины убрать их с платформы.
- 3.6. Во время работы не наклоняться близко к движущемуся стержню иглы и рычагу нитепротягивателя швейной машины, оверлока.
- 3.7. **Запрещается:**
 - снимать и надевать приводной ремень на ходу швейной машины, оверлока;
 - работать на неисправном оборудовании, неисправными инструментами;
 - на оборудовании со снятым или незакрепленным ограждением;
 - передавать что-либо через работающий станок, машину, прибор;
 - оставлять работающую машину, механизм, прибор без надзора, хотя бы на самое короткое время.
- 3.8. По окончании работы выключить электроприбор и навести порядок на рабочем месте.

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

- 4.1. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен отключить электрооборудование из сети (розетки), и покинуть помещение.
- 4.2. При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить педагогу, который должен отключить электроприбор из сети, и покинуть помещение.